

PUERTO MALDONADO



Lago Sandoval - Puerto Maldonado. / Sandoval Lake - Maldonado Port.

MALDONADO PORT

ENAPU S.A.

Location

Located in Peruvian zone of Madre de Dios, river along its right bank and in the mouth of Tambopata River.
Latitude: 12° 35' South. Longitude: 69° 11' West

INFLUENCE AREA

Contains the regions of Tambopata, Inambari and Madre de Dios, as well as the borders of Brazil and Bolivia

ACCESS

By river

Service realized by little boats down stream between this port and Bolivia.

Inland: A road joins Quince Mil with the port.

By air: It is an airport with route air service.

Structure

Pier

Jetty type with wood platform and steel piles.
Length: 11.50 m
Width: 3.75 m
Depth: 23.00 feet

STORAGE ZONES

Roofed : Warehouse N° 1 of 150 m2

Open : Zone of 2 394 m2

EQUIPMENT

General cargo : 4 light trucks of 1 Tn.

PUERTO MALDONADO

ENAPU S.A.

Ubicación

Situado en la zona peruana de la cuenca del río Madre de Dios, en la margen derecha de éste y en la desembocadura del río Tambopata. Latitud: 12° 35' Sur. Longitud: 69° 11' Oeste.

ÁREA DE INFLUENCIA

Abarca las regiones de Tambopata, Inambari y Madre de Dios, así como la frontera con los países de Brasil y Bolivia.

VÍAS DE ACCESO

Por agua

Servicio que realiza pequeñas embarcaciones río abajo, entre este puerto y la vecina República de Bolivia.

Por tierra: Una carretera que une a Quince Mil con el puerto.

Vía aérea: Existe un aeropuerto con servicio aéreo de itinerario.

Infraestructura

Muelles

Tipo Espigón con plataforma de madera y pilotes de acero.
Largo: 11.50 mt
Ancho: 3.75 mt
Profundidad: 23.00 pies

ZONAS DE ALMACENAMIENTO

Techadas : Almacén N° 1 de 150 m2

Abiertas : Zona de 2 394 m2

EQUIPAMIENTO

Carga general : 4 Vagonetas de 1 Tn.